

# HANDXCENTER

## ÕLITAMIS-POLEERIMISMASIN

### KASUTUSJUHEND

#### Sisukord

1. Ohutusjuhised
2. Masina osad
3. Tarvikud
4. Hooldustööd / Õlitatud pindade värskendamine toodetega Osmo Hooldusõli või TopOil
5. Puidu toonimine toodetega Osmo Õlipesits, Tooniv õlivaha, Polyx® õlivaha toonitud või Polyx® Professional toonitud õli.
6. Teenindus
7. Hooldus
8. Tehnilised andmed

#### Komplektis on:

- 1 masin HandXcenter
- 5 valget poleerimisvilti, 218 mm



**Lugege enne masina kasutamist kasutusjuhend täielikult läbi.**

**Kasutusjuhend on mõeldud masina kasutajatele.**

1. Enne masina seadistamist, kasutamist ja hooldamist lugege kasutusjuhend ja soovitused hoolikalt läbi.
2. Selle kasutusjuhendi järgimisel kasutate masinat ohutult ja optimaalse jõudlusega. Kasutusjuhendis toodud puhastus- ja hooldusjuhised tagavad teie ohutuse ja masina väärtuse.
3. **Tootja ei vastuta hooletust kasutamisest põhjustatud vigastuste ja kahjude eest.**

## **1. Ohutusjuhised**

### **Teie ohutuse tagamiseks**

Enne masina Osmo HandXcenter kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi ja hoidke neid alati kindlas kohas.

Masinaga HandXcenter võivad töötada ainult need isikud, kes on saanud väljaõppe ja on selle kasutamiseks sõnaselgelt määratud.

### **Tähelepanu!**

Osmo HandXcenter ei sobi selliste pindade töötlemiseks, kust võib eralduda ohtlikku tolmu ja vedelikke. Ärge kasutage masinat treppidel.

### **Ettevaatust!**

Ärge kunagi liikuge masinaga üle elektrijuhtmete. **Elektrilöögioht!**

### **Üldised ohutusnõuded**

Masinaga Osmo HandXcenter töötamisel tuleb järgida kehtivaid riiklikke eeskirju. Peale kasutusjuhendis toodud ja kasutuskoha riigis kehtivate õnnetuste vältimise õigusaktide tuleb kinni pidada heaks kiidetud ohutuseeskirjadest ja nõuetekohasest töötavast. Vältida ohtlikke töövõtteid.

### **Sihipärane kasutamine**

- HandXcenter on mõeldud kasutamiseks ainult hoonete siseruumides.
- Kõik muud kasutusviisid on keelatud. Tootja ei vastuta mingil moel lubamatust kasutamisest põhjustatud vigastuste ja kahjude eest. Taolise kasutamise korral vastutab riski eest ainuisikuliselt kasutaja.
- Masina HandXcenter ettenähtud kasutus hõlmab ka tootja määratud kasutus-, parandus- ja hooldustingimuste täitmist.
- Järgida tuleb kõikide asjakohaste õnnetuste vältimise eeskirjade, samuti muude üldtunnustatud tööohutuse ja töötava eeskirjade nõudeid.
- Masina juures tehtud muudatused või modifitseerimised tühistavad tootja vastutuse tekitatud kahjude eest.
- Tootja ei vastuta masina ja töödeldavate pindade kahjustuste eest, mis on põhjustatud valede harjade, poleerpatjade või puhastusvahendite kasutamisest.

### **Tootevastutus**

Kasutajat tuleb sõnaselgelt teavitada, et masinat tohib kasutada ainult ettenähtud otstarbel. Juhul kui masinat ei kasutata ettenähtud otstarbel, vastutab tagajärgede eest ainuisikuliselt kasutaja. Seega on välistatud igasugune tootja vastutus.

### **Ohutusriskid**

- Kui masin jääb paigale, tuleb poleervildi mootor pinna kahjustamise vältimiseks kohe välja lülitada.

### **Tööpiirkond**

- Tööpiirkond jääb üldjuhul laua kõrgusele ja peab olema tõkestavatest esemetest vaba.

### **Heakskiidetud hooldustöötajad**

- Masinat HandXcenter tohivad hooldada või parandada ainult äritegevust ja õiguslikku volitust omavad isikud.

### **Puhastusvahendid**

- Puhastus- ja hooldusvahendite kasutamisel tuleb järgida tootja ohutushoiatusi. Vajalikuks võib osutada kaitseprillide ja -riietuse kandmine.
- Kasutage üksnes vähevahutavaid ja mittetuleohtlikke puhastusvahendeid, mis ei sisalda ohtlikke aineid.

**Eriti selgelt tuleb välja tuua kergsüttivate, süttivate, mürgiste, ohtlike, söövitavate või ärritavate ainete kasutamisega seotud ohud.**

### **Esmakordne kasutamine**

- Masina kasutaja väljaõppe eest vastutavad masina ostnud isikud.

## 2. Masina osad

1. Mootori korpus
2. Käepide
3. Toitelüliti
4. Toitejuhe
5. Takjakinnisega ketas padja jaoks

## 3. Tarvikud

Eraldi müüakse järgmisi tarvikuid.

1. Valge poleervilt, 218 mm (5 tk)  
Osmo art nr: 14000264
2. Veoketas  
Osmo art nr: 14000263



### Märkus

Ärge kunagi jätke masinat Osmo HandXcenter pärast kasutamist poleervildile seisma. Masina massi ühepoolne jaotus surub vildi kokku ja masina sujuv töö ei ole enam võimalik. Sellistel juhtudel tuleb vilt välja vahetada.

## 4. Hooldustööd / Õlitatud pindade värskendamine toodetega Osmo Hooldusõli või TopOil


- Esmalt puhastage pind Osmo süvapesuvahendiga.
- Kui pind on täielikult kuivanud, kandke Osmo Hooldusõli või Osmo TopOil otse puidu pinnale.
- Kinnitage valge vilt takjakinnisega kettale.
- Poleerige pind valge vildiga.



*Tähelepanu! Triipude teke näitab seda, et pinnal on palju toodet. Pöörake vilt ümber või töödelge töötlemata pinda seni, kuni vilt on kuiv.*

## 5. Puidu toonimine toodetega Osmo Õlipesits, Tooniv õlivaha, Polyx® õlivaha toonitud või Polyx® Professional toonitud õli

- Kandke pinnale Osmo mikrokiudrulliga, Osmo pintsliga või lapiga väga õhuke kiht toonitud õli.
- Jaotage see kohe ühtlaselt laiali masinaga Osmo HandXcenter ja valge vildi abil. Poleerige seni, kuni värvus on ühtlaselt jaotunud.



- Raskesti ligipääsetavates kohtades, nagu näiteks nurkades või sahtlites, võib pinna eeltöötlemiseks kasutada alternatiivina vahendit Osmo käsipoleervildi hoidjat ja valget poleervilti.

*Tähelepanu! Triipude teke näitab seda, et pinnal on palju toodet. Pöörake vilt ümber või töödelge töötlemata pinda seni, kuni vilt on kuiv.*

- Intensiivse värvuse saamiseks korrake toimingut pärast pinna kuivamist.

### Läbipaistev kattekiht

Kaitseks värvipigmendi kulumise eest näiteks kirjutus- ja töölaudadel kantakse pinnale toote etiketil ja teabelehel toodud juhiste kohaselt üks kiht värvitut õlivaha Osmo Polyx®-Oil või Osmo Spray-Wax õlivaha.

Lisateavet selle teema kohta leiate Osmo brošüüridest või Osmo veebilehelt aadressil [www.osmo.ee](http://www.osmo.ee)

## 6. Teenindus

- Võtke parandamiseks ühendust Osmo kohaliku edasimüüja või teeninduskeskusega.
- Tähelepanu! Masin on mõeldud kasutamiseks üksnes tasapindadel.

## 7. Hooldus. Lugege järgmine teave tähelepanelikult läbi.

- Masina puhastamiseks, hooldamiseks või osade vahetamiseks tuleb mootor välja lülitada ja toitejuhe vooluvõrgust lahutada.
- Toitejuhtmest ei tohi masinaga üle liikuda, seda muljuda, tirida ega muul viisil väärkäidelda ega kahjustada.
- Toitejuhet tuleb kontrollida regulaarselt, et poleks mingeid kahjustusi.
- Kui toitejuhe ei ole heas seisundis, ei tohi masinat kasutada.
- Toitejuhtme ja masinas kasutatud juhtmete vahetamiseks võib kasutada üksnes tootja ettenähtud tüüpi juhtmeid.
- Toitejuhtme või masinas kasutatud juhtmete klemmide vahetamiseks peab olema garanteeritud ühenduskohtade pritsmekaitse ja mehaaniline vastupidavus.
- Kui takjakinnis on sile, kahjustatud või on selle värvus tugevalt muutunud, tuleb see masina nõuetekohase töö tagamiseks välja vahetada.
- Mingil juhul ei tohi kasutada kergsüttivaid, süttivaid, mürgiseid, ohtlikke, söövitavaid või ärritavaid aineid.
- Hooldustöid võivad teha ainult selleks volitatud hoolduskeskused või valdkonna spetsialistid, kes teavad kõiki asjakohaseid ohutusnõudeid.

## 8. Tehnilised andmed

Vahelduvvoolu-elektrimootor: 230 V; 50 Hz

Helirõhutase: 75 dB

Nimivõimsus: 120 W; 1,9 A

Pöörlemiskiirus: 3100 p/min

Takjakinnisega ketas, Ø: 240 mm

Tööriiba laius: 218 mm

Mass: 2,4 kg

Kaitseklass: I

Toitejuhtme pikkus: 2 m

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Eeltoodud teave vastab meie parimatele teadmistele, kuid me ei vastuta selle eest. (Versioon: 07.2020)